

Teileliste
Parts list

OR-H 47



Pos.	Artikel-Nr. Part no	Benennung	Part name
1	1831. 011. 038	Grundplatte komplett, inkl. Pos. 2-7	Base plate complete, incl. pos. 2-7
2	1831. 011. 036	Grundplatte	Base plate
3	1821. 020. 094	Lagerbüchse	Bushing
4	1821. 020. 095	Lagerbüchse	Bushing
5	1935. 520. 203	Radial-Gleitlager	Slide bearing
6	1935. 514. 253	Radial-Gleitlager	Slide bearing
7	1921. 303. 100	Zylinderstift	Cylinder pin
8	1912. 104. 068	Linsenkopfschraube	Round head screw
9	1821. 039. 023	Hammerschraube	Hammer-head bolt
10	1831. 022. 017	Verschliesserblock komplett, inkl. Pos. 9,11,12	Sealing pad complete, incl. pos. 9,11,12
11	1821. 020. 090	Büchse	Bushing
12	1831. 022. 024	Lagerschale	Bearing support
13	1831. 022. 025	Druckrolle	Pressure roller
14	1831. 022. 027	Abdeckung	Cover
15	1831. 022. 026	Mitnehmer	Carrier
16	1912. 104. 108	Linsenkopfschraube	Round head screw
17	1920. 103. 062	Sicherungsscheibe	Lock washer
18	1800. 000. 908	Keil	Wedge
19	1821. 027. 022	Spezial Schraube	Special screw
20	1821. 208. 015	Abschneidmesser	Cutter knife
21	1821. 027. 021	Spezial Schraube	Special screw
22	1800. 000. 911	Rückzughaken	Return hook
26	1821. 020. 086	Distanzscheibe	Spacer disk
27	1821. 033. 020	Bolzen	Bolt
28	1920. 110. 122	Sicherungsscheibe	Lock washer
30	1821. 043. 008	Halter Spannmatrize	Tension plug support
31	1821. 020. 087	Distanzscheibe	Spacer disk
32	1821. 033. 021	Bolzen	Bolt
33	1920. 106. 072	Sicherungsscheibe	Lock washer
34	1821. 043. 007	Spannmatrize, inkl. Pos. 36	Tension plug, incl. pos. 36
35	1912. 204. 108	Senkschraube 90°	Counter sunk screw
36	1921. 401. 061	Spiralstift	Spiral pin
37	1821. 081. 020	Verschliesserhebel komplett, inkl. Pos. 39-41	Sealing lever complete, incl. pos. 39-41
39	1820. 080. 051	Kugelgriff	Knob

Pos.	Artikel-Nr. Part no	Benennung	Part name
40	1831. 022. 034	Mitnehmer	Carrier
41	1921. 304. 140	Zylinderstift	Cylinder pin
43	1821. 080. 009	Spannhebel komplett	Tension lever complete
45	1821. 050. 004	Mitnehmer fest	Fixed carrier
47	1821. 050. 003	Mitnehmer beweglich	Movable carrier
48	1831. 039. 006	Stützscheibe	Support ring
49	1821. 010. 048	Druckfeder	Compressing spring
50	1831. 033. 002	Spannwelle	Tension shaft
51	1821. 020. 093	Distanzscheibe	Spacer disk
53	1831. 031. 005	Wippe	Rocker
54	1926. 502. 160	Hülsenfreilauf	Free-wheel needle bearing
55	1917. 401. 165	Distanzscheibe	Spacer disk
56	1821. 190. 002	Federkeil	Key
57	1821. 040. 010	Spannrad	Tension wheel
58	1821. 020. 088	Distanzscheibe	Spacer disk
59	1831. 042. 009	Bandhaltekinke	Strap guide pawl
61	1831. 039. 005	Lagerdeckel	Bearing cover
62	1934. 012. 120	Nadelbüchse	Needle bushing
63	1933. 916. 120	Nadelbüchse	Needle bushing
64	1821. 035. 003	Spezial Schulerschraube	Special shoulder screw
65	1917. 401. 145	Distanzscheibe	Spacer disk
66	1920. 112. 132	Sicherungsscheibe	Lock washer
68	1831. 022. 033	Exzenterwelle	Eccentric shaft
69	1821. 190. 001	Federkeil	Key
70	1821. 010. 050	Druckfeder	Compressing spring
71	1820. 030. 092	Gewindestift mit Zapfen	Set screw with dog point
73	1821. 090. 021	Firmenschild	Name plate
74	1821. 092. 013	Hinweisschild	Indication plate
75	1831. 011. 037	Deckel	Cover
79	1934. 430. 140	Gegenscheibe	Counter disk
80	1919. 608. 082	Sicherungsscheibe	Lock washer
81	1821. 020. 096	Distanzscheibe	Spacer disk
85	1990. 102. 020	Winkel-Schlüssel (Torx)T20	Angle-wrench (Torx) T20
93	1821. 202. 093	Stempel/Matrizen-Set	Die/Punch-set